



**INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI KABINY Z
HYDROMASAŻEM**

MODEL: SYCYLIA 3092


- A) Kabinę należy instalować na równym podłożu
- B) Należy uszczelnić silikonem każdą powierzchnię elementów stykających się

**PRZYGOTOWANIE INSTALACJI WODNEJ I
ELEKTRYCZNEJ:**





SCHEMAT MONTAŻU

1. Brodzik przenieść na właściwe miejsce, a następnie wy poziomować go za pomocą regulowanych stopek. Sprawdzić ustawienie poziomą.
2. Wykręcić syfon, następnie zerwać folię ochronną z brodzika. Na obrzeże otworu w brodziku nanieść niewielką ilość silikonu, następnie skrócić syfon.
3. Postawić tylną ścianę na brodziku.




4. Skrócić przednie ramy kabiny. Prowadnica węższa idzie na dół, Prowadnica szersza idzie do góry.




5. Przednią ramę przykręcić do tylnej ściany.
6. Tak skręconą kabinę można przykręcić do brodzika

7. Szyby boczne osadzić na brodziku tak by szyba była wciśnięta w rowek w słupku bocznym. (Na szybę osadzić uszczelkę.)
8. Szyby przytwierdzić do ramy za pomocą dołączonych mocowań.
9. Do szyb drzwiowych przykręcić rolki, następnie szyby osadzić na prowadnicach




10. Do szyb drzwiowych przykręcić uchwyty drzwiowe.




Uwaga: wskazane jest uszczelnienie mięsą silikonową powierzchni na styku kłosek z liny w celu przeciwdziałania zwiększeniu styku dolnych kłosek z piętami szalonych i dolnych profili ścian szklanych. W przypadku stwierdzenia nieszczelności doszczelnić silikonami.

SCHEMAT PODŁĄCZEŃ WODNYCH



OBSŁUGA PANELU STEROWANIA




- 1, 2 - regulacja głośności
- 3 - wskaźnik zasilenia
- 4 - wskaźnik oświetlenia
- 5 - programowanie radia
- 6 - wskaźnik wentylatora
- 7 - reset

Opis funkcji:

- Włączenie zasilania
Naciśnięcie również włącznik zasilania 3.
- Używanie półmego oświetlenia (halogen 12VDC)
Kiedy włączasz system, możesz włączyć albo wyłączyć górne oświetlenie za pomocą przycisku 4. Aby wyłączyć naciśnij przycisk pominięcia.
- Użycie wentylatora
Kiedy włączasz system, możesz włączyć wentylator za pomocą przycisku 6. Aby wyłączyć naciśnij przycisk pominięcia.
- Funkcja tunera cyfrowego
Włącz radioobrotownik. Naciśnij przycisk sterowania 5. Każdorazowe naciśnięcie przycisku 5 powoduje wyszukanie kolejnej stacji radiowej. W przypadku braku odbioru radiowej naciśnij przycisk 7. Złóż odbioru to 87 - 108 MHz.
- Regulacja głośności
W trybie radia naciśnij klawisz 1 lub 2, aby wyregulować głośność.

PRZEŁĄCZNIK FUNKCYJNY I BATERIA NATRYSKOWA (MIESZACZ WODY Z ODCHYLENEM STRUMIENIA)



Na rysunku powyżej przedstawiono schemat działania przełącznika funkcyjnego (1) oraz mieszacz wody (2).
Aby włączyć funkcję mieszacza z oddzielnym strumieniem, należy postąpić następująco:
• Podnosząc dźwignię mieszacza (1) odwrócić wodę, wyregulować jej kierowanie, przesuwając dźwignię w prawo lub w lewo, aby odpowiednio uzyskać wodę zimną lub ciepłą.
Przełącznik funkcyjny (2) w zależności od modelu posiada od 3 do 4 funkcji. Są one oznaczone wokół przełącznika właściwymi symbolami: natrysk górnym, natrysk ręczny, hydrostrzał (strzała), mieszacz śnieg.



Aby uruchomić daną funkcję należy przekreślić gałką przełącznika funkcyjnego i ustawić ją w pozycji odpowiadającej oznaczeniu tej funkcji.

POUCZENIA

- Nie należy korzystać z kabiny przelotowej w ciągu 24 godzin po zamknięciu.
- Ze względów bezpieczeństwa nie należy zwracać uwagi na zabawę w kabine przelotowej.
- Należy dbać o konserwację drzwi kabiny przelotowej. W razie wystąpienia problemów należy skontaktować się z serwisem pogwarancyjnym.
- Ze względów bezpieczeństwa nie należy otwierać gwałtownie drzwi kabiny przelotowej.
- Nie należy obciążać za rury albo inne elementy wyposażenia górnego przedziału wody lub opakowaniem.
- Nie należy opierać się o szklane drzwi przesuwne, gdyż grozi to utratą równowagi w razie przesunięcia się drzwi.
- Używanie kodów z zapłonem bezwładnym powoduje nieprawidłowy pobór ciepłej wody. Należy wydzielić czas poboru wody, aby umożliwić jej podgrzanie.
- Nie należy nalewać mieszanki termostatycznego w razie korzystania z kąpieli z zapłonem bezwładnym.
- Należy upewnić się, czy spust działa skutecznie.
- Nie należy zatykać otworów dysznych przedmiotami lub częściami ciała.
- Upewnij się, czy srodek jest zamknięty i sucha, aby zapobiec poślizgnięciu czy upadkom.
- Aby zapobiec wypadkom, należy upewnić się, że dzieci oraz osoby starsze korzystają z kabiny w sposób bezpieczny i zgodnie z instrukcją.
- Regulując temperaturę wody nie należy od razu otwierać dopływu gorącej wody.
- Nie należy korzystać z kabiny z hydromasażem, gdy temperatura wody jest zbyt wysoka. Należy korzystać z wody o temperaturze nie przekraczającej 38°C.
- Należy zwracać uwagę na czas trwania kąpieli; w przypadku pogorszenia samopoczucia należy natychmiast przerwać kąpiel i wyjść z kabiny.
- Nie wolno używać alkoholu, narkotyków lub leków przed i podczas korzystania z kabiny z hydromasażem, ponieważ może to spowodować małe przytomność.
- Osoby objęte, chorujące na serce, mające zbyt wysokie tętno, cierpiące na zaburzenia układu krążeniowego lub cukrzycę oraz kobiety ciężarne powinny zasięgnąć porady lekarskiej przed rozpoczęciem użytkowania kabiny z hydromasażem.
- Osoby zadzwonię lekarstwa powinny zasięgnąć porady lekarskiej przed rozpoczęciem korzystania z kabiny z hydromasażem, ponieważ niektóre leki mogą powodować senność, wywołać wpływ na pracę serca, na ciśnienie i krążenie.
- Należy zasięgnąć porady lekarza przed skorzystaniem z sauny.
- Nie wolno korzystać sauny osobom cierpiącym na dolegliwości sercowe, zwiększone słaby zapobieg, choroby zakrzepne, epilepsję oraz posiadaczom pacemakera.
- Nie należy palić w kabine przelotowej.
- Gdy kabina z hydromasażem nie jest używana, należy odłączyć zasilanie elektryczne różnicowym wyłącznikiem magnetyczno-termicznym, umieszczonym przed urządzeniem.

Transport i przechowywanie

- Podczas przechowywania niszczącego wyrobku nie należy przewozić go ani składać na nim stosów innych opakowań. Nie należy także przechowywać go razem z rozpuszczalnikami organicznymi, takimi jak np. formoliny.
- W przypadku transportu, opakowanie z kabiną należy podnieść i opuścić ostrożnie, unikając naprężeń, uderzeń, wstrząsów mechanicznych itp.
- Jeśli kabina ma pozostać nieużywana przez dłuższy czas, należy ją wysuszyć i zapewnić dobrą wentylację, przy czym w powłazie nie powinno być substancji korodujących.

Czyszczanie i konserwacja

- Kompletna konserwacja wszystkich elementów kabiny z hydromasażem musi odbywać się często. Należy bardzo dokładnie stosować podane tu zalecenia, aby nie zniszczyć poliestru elementów akrylowych i części metalowych.
- Do codziennego mycia należy używać miękkich ściereczek oraz powszechnie stosowanych płynów czyszczących nie powodujących śluzienia.
- Nie wolno używać ściereczek zawierających szorstkie włókna, ostrych gwoździ, tamponów z metalowymi szorstkami oraz środków czyszczących w proszku oraz w płynie zawierających substancje ściernie lub amoniak, alkohole, używane w szamponach, szamponach lub innych rozpuszczalnikach, ponieważ niszczą one powierzchnię. Nie wolno stosować żadnych żrących środków czyszczących.
- Wewnętrzny osad można usunąć kwasem cytrynowym lub octem rozpuszczonym w wodzie z myjką ścierną.
- Zaleca się zamontowanie urządzenia zmiękczającego wodę w celu uniknięcia osadzenia się kamienia kotłowego.
- Do czyszczenia szkła i lustro zaleca się używanie produktów mydlanych przeznaczonych do mycia okien (nie mogą zawierać amoniaku).
- Jeśli na powierzchni kabiny pojawią się małe zadrapania lub ślady po poparzeniach, można użyć drobnoziarnistego papieru ściernego (ziarno 1200) do wypolerowania tych miejsc. Po tym zabiegu można jeszcze rozmasować niewielką ilość zwykłej pasty do zębów lub pasty poleśkiej i ponownie wypolerować te miejsca miękką ściereczką, uzyskując w ten sposób nową, czystą i błyszczącą powierzchnię.
- Armature należy czyścić regularnie, co najmniej 3 razy w miesiącu lub częściej, w zależności od potrzeb.
- Elementy żelazne albo chromowane nie wymagają zbyt częstego polerowania.
- Nie należy używać łopatek narzędzi ani noży do skrobienia powierzchni kabiny.
- Wodę należy spuszczać natychmiast po kąpielu, następnie oczyścić kabinę i wyłączyć zasilanie elektryczne.
- Aby przez wiele lat kabina z hydromasażem zachowała niezmienny połysk należy używać wody o temperaturze nie przekraczającej 60°C.